




Aufbauanleitung – Anfahrerschutz AFS40 (DE)
Assembly instruction – Protector AFS40 (EN)



A

Anfahrerschutzzecke (AFS40-ECK90)
Protect corner



B

Anfahrerschutzplanke (AFS40-PL)
Protect Board




C

Plankenverbinder (AFS40-VB)
Protect Board Connector



D

Plankenendstück (AFS40-END)
Protect Board tail



E

Innenecke (AFS40-INECK90)
Inside corner



S1

Schraube M10 / SW15, selbstschneidend
Screw M10 / W15, self cutting



S2

Schwerlastanker M10 / SW17
Heavy duty anchor M10 / W17



MEYC
LASERTECHNIK

Aufbauanleitung – Anfahrerschutz AFS40 (DE)
Assembly instruction – Protector AFS40 (EN)




Aufbauanleitung – Anfahrerschutz AFS40 (DE)

Assembly instruction – Protector AFS40 (EN)

Den Anfahrerschutz ausschließlich gemäß dieser Aufbauanleitung montieren !
Only assemble the protector according to these assembly instructions !

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben ! (max. 30Nm !)
Make sure that the screws are firmly seated ! (max. 30Nm !)

Bitte beachten Sie unsere AGB's, Widerrufsbelehrung und Haftungsausschluss auf unserer Homepage !
Please note our terms and conditions, cancellation policy and disclaimer at the Homepage !





Aufbauanleitung – Anfahrerschutz AFS40 (DE)

Assembly instruction – Protector AFS40 (EN)

